

西门子地址 MODBUS TCP

西门子中控报文

TCP 协议 IP 地址: 192.168.2.201 502 子网掩码: 255.255.255.0



请把主服务端 IP 设置为 192.168.2.202

第一路打开 00 00 00 00 00 06 01 06 00 00 00 01

第一路关闭 00 00 00 00 00 06 01 06 00 00 00 02

第二路打开 00 00 00 00 00 06 01 06 00 01 00 01

第二路关闭 00 00 00 00 00 06 01 06 00 01 00 02

第三路打开 00 00 00 00 00 06 01 06 00 02 00 01

第三路关闭 00 00 00 00 00 06 01 06 00 02 00 02

第四路打开 00 00 00 00 00 06 01 06 00 03 00 01

第四路关闭 00 00 00 00 00 06 01 06 00 03 00 02

第五路打开 00 00 00 00 00 06 01 06 00 04 00 01

第五路关闭 00 00 00 00 00 06 01 06 00 04 00 02

第六路打开 00 00 00 00 00 06 01 06 00 05 00 01

第六路关闭 (00 00 00 00 00 06 01 06 00 05 00 02

第七路打开 00 00 00 00 00 06 01 06 00 06 00 01

第七路关闭 00 00 00 00 00 06 01 06 00 06 00 02

第八路打开 00 00 00 00 00 06 01 06 00 07 00 01

第八路关闭 00 00 00 00 00 06 01 06 00 07 00 02

自动启动 00 00 00 00 00 06 01 06 00 08 00 01

自动停止 (00 00 00 00 00 06 01 06 00 08 00 02

紧急停止 00 00 00 00 00 06 01 06 00 0C 00 01

高温报警灯 00 00 00 00 00 06 01 03 00 12 00 01

烟雾报警灯 00 00 00 00 00 06 01 02 00 02 00 01

空调开机温度 (1501)

空调关机温度 (1502)

高温设置温度 (1500) 00 00 00 00 00 06 01 03 00 12 00 01

温度读取 (1005) 00 00 00 00 00 06 01 03 03 ed 00 01

湿度 (1006) 00 00 00 00 00 06 01 03 03 ee 00 01

电压读取1104 1109 1114

00 00 00 00 00 06 01 03 04 50 00 01

00 00 00 00 00 06 01 03 04 55 00 01

00 00 00 00 00 06 01 03 04 5a 00 01

电流 读取1119 1124 1129

00 00 00 00 00 06 01 03 04 5f 00 01

00 00 00 00 00 06 01 03 04 64 00 01

00 00 00 00 00 06 01 03 04 69 00 01

西门子地址 MODBUS TCP (串口设置: 9600,8,E,1)

第一路打开 01 06 00 00 00 01 48 0A

第一路关闭 01 06 00 00 00 02 08 0B

第二路打开 01 06 00 01 00 01 19 CA

第二路关闭 01 06 00 01 00 02 59 CB

第三路打开 01 06 00 02 00 01 E9 CA

第三路关闭 01 06 00 02 00 02 A9 CB

第四路打开 01 06 00 03 00 01 B8 0A

第四路关闭 01 06 00 03 00 02 F8 0B

第五路打开 01 06 00 04 00 01 09 CB

第五路关闭 01 06 00 04 00 02 49 CA

第六路打开 01 06 00 05 00 01 58 0B

第六路关闭 01 06 00 05 00 02 18 0A

第七路打开 01 06 00 06 00 01 A8 0B

第七路关闭 01 06 00 06 00 02 E8 0A

第八路打开 01 06 00 07 00 01 F9 CB

第八路关闭 01 06 00 07 00 02 B9 CA

自动启动 01 06 00 08 00 01 C9 C8

自动停止 01 06 00 08 00 02 89 C9

紧急停止 01 06 00 0C 00 01 88 09

高温报警灯 01 03 00 12 00 01 24 0F

烟雾报警灯 01 02 00 02 00 01 18 0A

空调开机温度(1501)

空调关机温度 (1502)

高温设置温度 (1500) 01 03 00 12 00 01 24 0F

温度读取 (1005) 01 03 03 ed 00 01 14 7B

湿度 (1006) 01 03 03 ee 00 01 E4 7B

电压读取1104 1109 1114

01 03 04 50 00 01 85 2B

01 03 04 55 00 01 95 2A

01 03 04 5a 00 01 A5 29

电流 读取1119 1124 1129

01 03 04 5f 00 01 B5 28

01 03 04 64 00 01 C4 E5

01 03 04 69 00 01 55 26